

MSB regelverk för brandfarliga och explosiva varor i hemmet.

Med anledning av att vi har fått förfrågan från en av våra medlemmar om att införskaffa gasolkamin till inglasad balkong.

Med hänvisning till hemsidan på MSB och telefonsamtal med Stefan Skärdekvisst på MSB gäller enligt nedan.

Förvaring i flerbostadshus

Det bästa stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, om den inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras. Det är bra att förvara behållarna i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind.

Inomhus får gasolbehållare med volym på vardera mindre än 5 liter (blå campingbehållare) förvaras. Behovet av gasol avgör antal behållare.

Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. I normalfallet blir detta två behållare med mindre än 5 liter vardera.

Förvaring på inglasad balkong

För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där.

Gasolkamin på inglasad balkong

Gasolkaminer som är avsedda för inomhusbruk får användas även på en inglasad balkong om den är tillräckligt stor för att kraven på säkerhetsavstånd uppfylls. Särskilt noga bör man vara med ett fritt avstånd framför kaminen eftersom det brinner en gasollåga på kaminens framsida.

Gasolgrill på balkong

En inglasad balkong är att betrakta som inomhus och gasolgrillar är avsedda och tillåtna endast för utomhusbruk. Räddningstjänsten avråder dock generellt från att grilla på balkonger. Där är avstånden i regel korta, vilket medför att grillens heta delar eller lågan riskerar att komma för nära antändbara material. Men det är fastighetsägaren som bestämmer vad som gäller för den enskilda fastigheten.

Förvaring i villa, radhus eller fritidshus

I en villa, radhus eller fritidshus får endast gasol för det egna behovet förvaras. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i

reserv. Endast behållare som är mindre än 30 liter är tillåtna. En behållare av typen P11 är 26 liter. Lämplig förvaringsplats är ett utrymme med ventilation direkt till det fria.

Utöver detta får annan brandfarlig gas (till exempel acetylen) förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Är behovet större än 60 liter gasol eller 5 liter annan brandfarlig gas måste tillstånd sökas hos kommunen.

Checklista för att förvara gasol hemma

- Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare, på vindar och i flerbilsgarage.
- Gasolbehållare måste förvaras i ett ventilerat utrymme, exempelvis i förråd skilt från bostaden, i eget garage eller på icke inglasad balkong.
- I en bostad får endast gasol som täcker det egna behovet förvaras, en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv.
- Flaskorna ska alltid förvaras stående. Säkerhetsventilen fungerar inte som den ska om den ligger ner.

Terrassvärmare

Terrassvärmaren ska stå stadigt så att den inte kan välta. Om den välter kan flytande gasol rinna till brännaren vilket kan resultera i en väldigt stor låga.

Om det börjar brinna i material nära terrassvärmaren blir det svårt att hantera på grund av den kraftiga lågan som kan uppstå. Placera värmaren med tillräckligt avstånd från brännbart material som väggar och möbler.